




**CORTINAS PLISADAS CRISTAL FIT
PARA PUERTAS Y VENTANAS
GUÍA DE INSTALACIÓN**




Comprobar piezas



Cortina plisada




**Toallita
limpiadora**




Perfiles

1| Limpiamos la ventana




Abrir



Limpiar



Limpiar




Esperar

Para asegurar que el sistema se adhiere fuertemente al cristal, **abriremos** la toallita incluida en el pedido y la **pasaremos** bien por la zona superior e inferior del cristal donde vaya a realizarse la instalación.


 Esperar **unos segundos** a que se seque por completo. Es muy importante seguir esta etapa para que el producto se adhiera correctamente.

2 | Preparamos el producto


IZQUIERDA SUPERIOR




Posicionar




Enganchar




DERECHA SUPERIOR



Posicionar




Enganchar




Enganchamos los toques de los cordones a los extremos del perfil superior.

3 | Pegamos el perfil inferior


Instalación pegado al cristal




Despegar



Posicionar




Pegar




Despegamos la tira protectora del adhesivo que se encuentra en la parte posterior del perfil y lo **pegamos** en la parte inferior al cristal de la ventana.


Instalación pegado sobre el aluminio




Despegar



Posicionar




Pegar




Despegamos la tira protectora del adhesivo que se encuentra en la parte posterior del perfil y lo **pegamos** en la parte inferior del marco de la ventana.

4 | Pegamos la cortina



Instalación pegado al cristal



Despegar




Posicionar




Pegar

Cogemos el perfil superior que tenemos ya previamente conectado a la cortina, **quitamos** la tira protectora del adhesivo y **lo pegamos** sobre la parte alta del cristal de la hoja.



Esperar




Enganchar


⚠ Antes de enganchar la cortina al perfil inferior, debemos asegurarnos de esperar **unos minutos**. Es necesario que la adherencia asiente antes de ejercer tensión.

4 | Pegamos la cortina



Instalación pegado sobre el aluminio



Despegar




Posicionar




Pegar

Cogemos el perfil superior que tenemos ya previamente conectado a la cortina, **quitamos** la tira protectora del adhesivo y **lo pegamos** sobre la parte superior del marco de la ventana.



Esperar



Enganchar

⚠ Antes de enganchar la cortina al perfil inferior, debemos asegurarnos de esperar **unos minutos**. Es necesario que la adherencia asiente antes de ejercer tensión.

Atención al cliente

soporte@cortinadecor.com

966 181 033

www.cortinadecor.com